

GRUNDIG

A	Product Fiche	
B	Supplier	GRUNDIG
C	Model Identifier	24 VLE 4720 BN
D	Energy Efficiency Class	A
E	Visible screen size (diagonal) (cm/inch)	24 / 61
F	On mode average power consumption (W)	27.sij
G	Annual Energy Consumption (kWh) *1	40
H	Standby Power Consumption (W) *2	< 0.5
I	Off mode Power Consumption (W)	N/A
J	Screen resolution	1.366 x 768

K *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

A Produktdatenblatt	D Energieeffizienzklasse
B Lieferanten	E Bildschirmdiagonale
C Modellkennung	F Leistungsaufnahme Betrieb (W)
G Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1	
H Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2	
I Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)	
J Maximale Auflösung	
K *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf die Grundlage eines täglich viertägigen Betriebs des Fernsehgerätes am 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	
L *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.	
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

Nederlands

A Productkaart	D Energie-efficiëntieklasse
B Leverancier	E Zichtbare scherm diagonaal
C Modelidentificatie	F Elektrischeitverbruik in de gebruikstand (W)
G Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1	
H Elektrischeitverbruik in de slaapstand (W) *2	
I Elektrischeitverbruik in de uitstand (W)	
J Schermresolutie	
K *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	
L *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.	
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.	

Dansk

A Datablad	D Energieeffektivitetsklasse
B Leverandør	E Synlig skærm diagonal
C Model Identifier	F Effektforbrug i tændt tilstand (W)
G Årligt energiforbrug (kWh) *1	
H Effektforbrug i standbytilstand (W) *2	
I Effektforbrug i slukket tilstand (W)	
J Skærmopløsning	
K *1: Energiforbrug XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
L *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.	
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagdekklædning.	

Svenska

A Informationsblad	D Energieeffektivitetsklass
B Leverantör	E Synlig skärmdiagonal
C Modellidentifierare	F Effektförbrukning i påläge (W)
G Årlig energiförbrukning (kWh) *1	
H Effektförbrukning i standbyläge (W) *2	
I Effektförbrukning i friläge (W)	
J Skärmupplösning	
K *1: Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
L *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Türkçe

A Ürün fişi	D Enerji verimlilik sınıfı
B Tedarikçi	E Görünebilir ekran köşegeni
C Model Tanımlayıcı	F Açık modda güç tüketimi (W)
G Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1	
H Beklemede güç tüketimi (W) *2	
I Kapalı modda güç tüketimi (W)	
J Ekran çözünürlüğü	
K *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç ekranı alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
L *2: Televizyon uzaktan ku moda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.	
M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.	

Italiano

A Scheda prodotto	D Classe di efficienza energetica
B Fornitore	E Diagonale dello schermo visibile
C Identificatore del modello	F Consumo di energia in modo acceso (W)
G Consumo annuo di energia (kWh) *1	
H Consumo di energia in modo stand-by (W) *2	
I Consumo di energia in modo spento (W)	
J Risoluzione dello schermo	
K *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	
L *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.	
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

Norsk

A Produktinfo	D Energieeffektivitetsklasse
B Leverandør	E Synlig skjerm diagonal
C Modellidentifikator	F Strømforbruk i på-modus (W)
G Årlig energiforbruk (kWh) *1	
H Strømforbruk i stå (W) *2	
I Strømforbruk i off-modus (W)	
J Skjermoppløsning	
K *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
L *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.	
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

Hrvatski

A Podatkovni list proizvoda	D Razred energetske učinkovitosti
B Dobavljač	E Dijagonala vidljivog zaslona
C Identifikator modela	F Utrošak energije pri uključenošći (W)
G Godišnji utrošak energije (kWh) *1	
H Utrošak energije u pripravnosti (W) *2	
I Utrošak energije pri isključenosti (W)	
J Razlučivost zaslona	
K *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi o tome kako se upotrebljava televizor.	
L *2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.	
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem poklopu televizora.	

Français

A Fiche produit	D Classe d'efficacité énergétique
B Fournisseur	E Diagonale d'écran visible
C Identifiant du modèle	F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1	
H Consommation électrique en mode veille (W) *2	
I Consommation électrique en mode arrêt (W)	
J Résolution de l'écran	
K *1: Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
L *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

Español

A Ficha de producto	D Clase de eficiencia energética
B Proveedor	E Diagonal visible de la pantalla
C Identificador de modelo	F Consumo de electricidad en modo encendido (W)
G Consumo de energía anual (kWh) *1	
H Consumo de electricidad en espera (W) *2	
I Consumo de electricidad en modo apagado (W)	
J Resolución de la pantalla	
K *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	
L *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.	
M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Suomi

A Tuoteseloste	D Energiatietohakkuusluokka
B Tavarantoimittaja	E Näkyvässä olevan kuvapinnan (sviittäjä)
C Mallin tunnistus	F Tehonkulutus päällä käytettynä tilassa (W)
G Vuotuinen energiankulutus (kWh) *1	
H Effektförbrukning i standbyläge (W) *2	
I Effektförbrukning i friläge (W)	
J Skärmupplösning	
K *1: Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
L *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Română

A Fișa produsului	D Clasa de eficiență energetică
B Furnizor	E Diagonala vizibilă a ecranului
C Identificator de model	F Puterea consumată în modul activ (W)
G Consumul anual de energie (kWh) *1	
H Puterea consumată în modul at (W) *2	
I Puterea consumată în modul aprit (W)	
J Rezoluție ecran	
K *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
L *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.	
M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	